



Pro Fit® Ergo-Tastatur, kabellos (schwarz)

Mehr Komfort durch die von Ergonomieexperten geprüfte kabellose Pro Fit® Ergo-Tastatur.

K75401DE

Produktbeschreibung

Dank ihres geteilten und schräg abfallenden Designs mit verstellbarer entgegengesetzter Neigung und integrierter Handgelenkauflage bringt die von Ergonomieexperten geprüfte kabellose Pro Fit® Ergo-Tastatur Ihre Hände in eine äußerst komfortable Arbeitshaltung. Zu den Features zählen die duale kabellose Technologie (2,4 GHz und Bluetooth 4.0 LE) mit AES 128-Bit-Verschlüsselung, die leisen Tastenanschläge, die spritzwassergeschützten Tasten, die F-Tasten für Shortcuts, die Feststelltaste, die Num-Taste und die Scroll-Taste, ein Stromsparschalter mit drei Modi und ein austauschbarer Receiver*. * Falls der Receiver verloren geht oder beschädigt wird, kaufen Sie einfach einen neuen, koppeln ihn mit Ihrer Maus und schon kann es wieder losgehen.

Produktinformationen

Durchschnitts-gewicht 1.00kg

Retail Verpackung Informationen

Tiefe 252mm
 Breite 482mm
 Höhe 38mm
 Durchschnitts-gewicht 1.00kg
 UPC# 5028252602655
 Einheit Menge 1

Umverpackung Informationen

UPC# 5028252602808
 Einheit Menge 4

Funktionen

- Das von Ergonomieexperten geprüfte Design bringt Ihre Hände in eine äußerst komfortable Arbeitshaltung.
- Die geteilte und schräg abfallende Tastatur mit verstellbarer entgegengesetzter Neigung bringt Hände, Handgelenke und Unterarme in eine bequeme Arbeitshaltung, die neutral ausgerichtet werden kann.
- Die integrierten Handgelenkauflagen stützen, polstern und halten die Handgelenke.
- Die duale kabellose Technologie mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung bietet die Flexibilität von 2,4 GHz und Bluetooth 4.0 LE mit Verschlüsselung nach staatlich geprüfem Standard.
- Dank des leisen Tastenanschlags ist das Tippen gleichmäßig, mühelos und fließend.
- Durch die spritzwassergeschützten Tasten lässt sich die Tastatur schnell und unkompliziert reinigen.
- * Mit einem austauschbaren Receiver für den Fall, dass der Receiver verloren geht oder beschädigt wird; kaufen Sie einfach einen neuen, koppeln ihn mit Ihrer Maus und schon kann es wieder losgehen.
- Mit dem Stromsparschalter, der über drei Modi verfügt, können Sie zwischen 2,4 GHz, Bluetooth und Aus hin und herwechseln, damit die Batterie so lange wie möglich hält.
- Die Feststelltaste, die Num-Taste, die Scroll-Taste und die F-Tasten sind beliebte Features, durch die das Tippen und Navigieren leichter und effizienter wird.